



Montageanleitung für Keder-Rahmen

Assembly instructions for keder-frames



An einer Ecke beginnend wird der Motivrand und die angenähte Gummilippe mit beiden Händen um 90° nach innen gedreht. Die Gummilippe ist somit nicht mehr erkennbar und wird in das U-Profil des Keder-Rahmens gedrückt.

Starting at one corner and using both hands, turn the sewn-on rubber bar inwards at an angle of 90°. Once this is completed, the rubber bar will no longer be visible. Next, insert the rubber bar into the **keder-frame**.





Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen und jeweils die Längsseiten nachdrücken und nachglätten.

Please repeat the above procedure for the remaining corners. Afterwards, press and smoothen each longitudinal side of the frame.

Bei Bedarf das Motiv rund herum im Keder-Rahmen nochmals andrücken. Somit wird eine glatte Oberfläche erzielt.

If necessary, press down the display motif along the **keder-frame** to create a smooth motif surface.



Für einen Motivwechsel wird das Motiv wieder aus dem Keder-Rahmen herausgezogen.

To change the display motif, simply remove the rubber bar from the **keder-frame**.